

DIAMONTOP MS

Trocknung

2K-MS-Klarlack

Produktbeschreibung

Universeller Klarlack für die Reparatur von Einzelteilen bis zur Ganzlackierung.

Technische Merkmale

Haltbarkeit: 0,944 g/cm3 Theor. Ergiebigkeit: 36 Monate Dichte: 212 m²/l bei 1 µm

Farbton: 32,5 % Gewicht transparent Festkörper:

Vorbehandlung

DIAMONTOP MS ist zur Verwendung auf ONYX HD und DIAMONT vorgesehen.

Vor Gebrauch gut umrühren. DIAMONTOP MS

100 g H 9000 20 Vol. 21 g

Mischungsverhältnis Mischen und sieben.

Anmerkung: Bei höheren Temperaturen, hoher Luftzirkulation und größeren Flächen

können 5 − 10 % Verdünnung BC 020 oder BC 030 zugegeben werden.

100 Vol.

27 bis 32 Sekunden ISO 4-Becher bei 20°C Spritzviskosität

Topfzeit 4 Stunden bei 20°C

HVLP-Fließbecherpistole 1,3 - 1,50,7 bar Luftkappe Spritzpistolen Compliant Fließbecherpistole 1.3 - 1.42.0 - 2.5 bar

1 dünner + 1 nasser Spritzgänge: Applikation Schichtdicke: $50 - 60 \, \mu m$

Wichtig: Ofentrocknung erfolgt unmittelbar nach Lackieren (ohne Ablüftzeit)

Trocknung 20°C Staubtrocken: 1 Stunde Montagefest: 5 Stunden

Durchgetrocknet: 24 Stunden

Trocknung 60°C 30 Min.

8 Min. (kurzwellig) Infrarottrocknung

(mittelwellig)

Nachbearbeitung Finisharbeiten nach angegebenen Trocknungszeiten und Abkühlung.

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.